

ファームウェアの更新手順

作業を開始する前に…

ファームウェアの更新を行う場合は、必ず新しいアルカリ乾電池をセットした状態で行ってください。万一電池切れなど予期せぬ理由により、更新中に電源がオフになってしまった場合、ファームウェアの更新に失敗し製品がご利用いただけなくなる場合があります。

作業を開始する前に本紙の内容をよくお読みになり、正しく行ってください。

ダウンロードした圧縮ファイルを解凍して、SD カードにコピーする

ダウンロードしたファイルは、ZIP 形式で圧縮されています。圧縮ファイルを解凍ツールなどで展開すると、以下の3つのファイルが作成されます。

1628.bin DRAMPARA.TXT ISP.BIN

作成された3つのファイルをSDカード直下（ルートフォルダ）にコピーしてください。

ファームウェアを更新する


1.  電源スイッチをONにします。

2.  上矢印（▲）ボタンを押し続けます。

ボタンは押したまま

3.  OK ボタンを押し続けます。

ボタンは押したまま

4.  液晶画面にSDカードの容量や空き容量などの情報が表示されます。

ボタンは押したまま

5.  画面表示がノイズ状に乱れたら、  ボタンを放します。

ボタンを放す



6. 本体正面上部の赤色LEDが消灯したら、ファームウェアの更新は完了です。

本体から乾電池を取り出し、必ず1～2分放置してからご利用ください。

ファームウェア更新後は、全ての設定内容が工場出荷時の状態へ初期化されています。更新作業前の設定は保持されておりませんので、再度設定を行ってください。