

操作マニュアル

<学習方法>

- ① 学習させたいリモコン(以下リモコンAと表記)とUMA-PLRM01(以下本機と表記)の送信部分を図のように向かい合わせます。



- ② 本機の「記憶ボタン **記憶**」と「機器ボタン(機器選択) **テレビ ビデオ F1 F2**」を同時に3秒間押し続けます。選択した「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が点灯します。



- ③ 本機の登録したいボタンを押します。(例)「入力切替 **入力切替**」など
「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が一回点滅し、信号受信待機状態になります。
- ④ リモコンAの学習させたいボタンを押します。
学習成功の場合:「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が2回点滅
学習失敗の場合:「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が高速点滅
学習後は学習待機状態に戻ります。続けて学習させる場合は③→④を繰り返します。
- ⑤ 設定中の「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」と「記憶ボタン **記憶**」を同時に押すと学習モードを終了します。「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が3回点滅後、消灯します。
※30秒間操作をしないと自動的に学習モードを終了します。

<登録削除方法(機器単位で削除)>

- ① 「記憶ボタン **記憶**」と「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」を同時に3秒間押し続けます。選択した「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が点灯します。
- ② 「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」と「|| **||**」ボタンを同時に3秒間押し続けます。「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が2回点滅し、該当機器の学習内容がすべて削除されます。
- ③ 設定中の「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」と「記憶ボタン **記憶**」を同時に押すとモードを終了します。

<登録削除方法(ボタン単位で削除)>

- ① 「記憶ボタン **記憶**」と「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」を同時に3秒間押し続けます。選択した「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が点灯します。
- ② 削除するボタンを3秒間押し続けます。「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が2回点滅し該当ボタンの学習内容が削除されます。
- ③ 設定中の「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」と「記憶ボタン **記憶**」を同時に押すとモードを終了します。

<ファクトリーリセット(工場出荷状態)>

「F2ボタン **F2**」と「●ボタン **●**」を同時に5秒間押し続けます。「機器ボタン **テレビ ビデオ F1 F2**」が5回点滅しリセットされます。

<電池残量アラート>

電池残量が不足すると「電源ボタン」押下時に機器選択ボタンが左から右へサイクル点灯します。

